

角度照明

地址：广东省中山市小榄镇广丰广乐北路1号

电话：+86-0760-22582080

适用嵌入式灯具：


型号	开孔尺寸
JDF8001	∅ 80mm
JDF8011	∅ 80mm
JDF8021	∅ 60mm
JDF8022-4	∅ 75mm
JDF8031-9	∅ 70mm

LED灯具

安装说明

安装步骤：

感谢您购买我们的产品！
使用前请仔细阅读，敬请保管好说明书，以备参考



注意事项

- ※该灯具需外接LED电源驱动器,使用LED光源。
LED电源驱动参数要与光源匹配。(建议使用本公司的匹配电源驱动器),否则会影响灯具的正常使用,
- ※确认LED灯具引线 with 驱动器输出端正负接线正确后方可打开电源;
- ※安装、维护之前,确认电源已被切断。
- ※该灯具使用不能违反任何防火法则,灯具前部距被照面距离至少500mm;
- ※不可在易燃物表面或损坏易变形的天花板上安装此类灯具,
- ※灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具的4倍以上;
- ※"🔥"不管在什么情况下,灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖;
- ※使用环境温度-10°C- +50°C,湿度≤80%;
- ※光生物安全等级:RG0/RG1;

特别注意：

- 1、LED灯具引线的正负极必须与LED电源驱动器正负极接线正确,否则会烧坏LED光源;
- 2、不要擅自拆开LED灯具,拧开LED光源上的螺丝,否则会影响LED光源散热性能,降低LED寿命甚至烧坏光源。

对本说明书有任何疑问之处, 请向持有资格证的工程师咨询。